

M1 : LA PROJECTION ORTHOGONALE

□ DESSIN D'ARCHITECTURE

► TRAIT DE COUPE :

- Limite continue entre le plein et le vide, dessiné côté matière.

► PLAN :

1. Trait de coupe : trait épais continu.
2. Arrêtes vues : trait moyen ou fin, continu.
3. Arrêtes cachées : trait discontinu ou pointillé.

► COUPE & ELEVATION :

1. Trait de coupe : trait épais continu.
 2. Arrêtes vues : trait moyen ou fin, continu.
- La coupe est indiquée en plan par une trace, le sens de la coupe est indiqué par le sens de lecture des lettres.
 - L'élévation est une coupe ! Bien que hors-objet, elle coupe le sol devant celui-ci. Les arrêtes proches sont distinguées des arrêtes éloignées par différence d'épaisseur de trait.

